


 CORAL®



使用說明書

超大測速電子後視鏡



EM2 / AE2 / SE2 / DE2

使用產品前，請仔細閱讀本使用說明書

使用前須知及特別聲明

- 1 行車中請勿操作機器以免分心駕駛造成危險
- 2 請勿將機器安裝在安全氣囊蓋上或安全氣囊工作範圍內以免造成危險
- 3 請在汽車發動後再將車充電源插入點煙孔中,以免發動瞬間電流造成機器損壞。信號無法穿透過建築物 and 含有金屬成份的汽車隔熱紙、也無法在室內使用。並且信號會因地形環境(如高樓/地下道/隧道/樹林等, 其他相關因素而影響信號的接受穩定度。
- 4 首次使用,請耐心等待後訊號的接收約需 3-5 分鐘
- 5 普通錄影狀況不要使用移動偵測錄影以免重要舉證沒記錄到
- 6 請在使用前詳讀操作手冊說明(進入菜單前請先按【OK 鍵】停止錄影)
- 7 記憶卡規格需 Class10 16G 以上才不會影響錄影效果。
- 8 如您的車輛 E-TAG 高速公路電子收費貼標在車頭燈上的, 訊號的接收可能會受到影響。請另外加購訊號轉發器。
- 9 本系統僅供使用於非商業用途, 適用法律允許的最大限度內, 本公司對使用者因使用本系統造成之損失不承擔任何責任。
- 10 使用者需經常確認行車記錄器內部的記錄檔案是否有正常記錄, 本公司不負擔任何舉證的義務。
- 11.碰撞感應功能(請從最低開始設定,才不會太過靈敏造成容易鎖檔)。
- 12 正常行駛中請勿開啟停車監控模式, 以免主機無法判定行車狀況而當機。
- 13 由於交通建設發展, 有可能會出現測速撥報與實際道路些許差異!請依據實際道路交通號誌駕駛。
- 14 本機一開機不管切換到任何畫面都會測速播報。

一、產品外觀圖(圖片僅供參考, 以實物為主)



二、使用介面及按鍵說明

- 1.攝影模式
2. 測速預警模式
3. 回放模式
4. 拍照模式
- 5.設置模式
- 6.電源鍵
7. Mini usb 電源孔
8. 後拉鏡頭插槽
- 9.記憶卡槽
10. GPS 外接插槽
- 11.重置孔 (Reset)
12. 前鏡頭

注意:本機只要 GPS 定位成功,不管切換到任何畫面都會測速播報

三、實體按鍵說明

電源鍵






- 1.短按：開機／打開或關閉螢幕顯示
- 2.長按：關機

重置鍵 (主機背面 R 孔)

記錄儀發生當機或故障時，請按重置鍵強行重新啟動。

四、主要功能介紹

行車記錄器模式 (左右滑動為切換顯示畫面)



開機後自動進入錄影模式自動錄影(如下圖)，錄影時螢幕的左上角  標誌閃動錄影，觸摸  後再觸摸  停止錄影；錄影時觸摸 ，一鍵抓拍；錄影時觸摸 ，錄影加鎖；觸摸 ，一鍵靜音；觸摸 ，可以切換到測速預警模式；觸摸螢幕上下滑動可以調視角畫面、觸摸 ，進入選單介面

如下：













測速預警模式

- 1.開機後進入自動錄影，觸摸進入選單介面後選擇測速預警；可以顯示目前時速表及方位
觸摸，可以切換到行車記錄器模式，








回放模式

- 1.開機後進入自動錄影，觸摸進入選單介面後選擇回放。
- 2.影像檔觸摸進行播放和暫停，觸摸 上下翻檔和照片，觸摸進入選項
- 3.回放模式選項的設置
 - 刪除：刪除目前檔案、刪除全部
 - 保護：加鎖目前檔案、解鎖目前檔案、全部加鎖、全部解鎖

拍照模式

- 1.開機後自動進入錄影，觸摸進入選單介面後選擇拍照模式，螢幕的左上角有icon時，此時進入拍照模式
觸摸時，出現圖片預覽等待，大約1秒後，拍照完成，拍照時抓穩主機儘量不要抖動，以免影響圖片品質

設置模式

1. 開機後進入自動錄影，錄影時左上角會出現標誌閃動，觸摸後再觸摸停止錄影，同時左上角的消失，觸摸，進入設置，觸摸及觸摸上下翻頁
- 2.設置選項
 - 音量設置：0，1，2，3
 - 預警開關設置：打開，關閉
 - 預警模式設置：播報所有，僅播報測速
 - 預警模擬演示：關閉，打開
 - 超速設置：80公里~160公里
 - 車速誤差調整：-6公里，-4公里，-2公里，+0公里，+2公里，+4公里，+6公里
 - 錄影解析度：1080FHD，1080P，720P
 - 拍照品質：12M、10M、8M、5M、3M、2MHD
 - 循環錄影：1分鐘、2分鐘、3分鐘
 - 曝光度：+2、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0

- 星光夜視：關閉、打開
- 移動偵測：關閉、打開
- 錄音開關：關閉、開啟
- 行車碰撞靈敏度：關閉、高、中、低
- 停車偵測：關閉、高、中、低
- 自動關屏：關、1 分鐘，3 分鐘，5 分鐘
- 亮度設置：高、中、低
- 日期時間設置：年、月、日、時、分、秒
- 格式化：取消、確認
- 恢復出廠設置：取消、確認
- 固件資訊：本機版本號

五、衛星測速數據升級

請先將防毒軟體關閉，避免升級不成功

- 1.先將記憶體卡放入機器中，開機等系統自動錄影後，再關閉錄影（此時系統會自動生成 UPDATE_TW.exe 檔）。
- 2.將記憶體卡拔出放入電腦讀卡機，電腦會顯示我的記憶體卡內資料
- 3.點擊記憶體卡內的“UPDATE_TW.exe”檔，自動彈出“預警數據一鍵升級程式，”系統將數據自動下載至記憶體卡。
- 4.下載檔成功後，拿出記憶卡，把記憶體卡重新插入 DVR 中，開機後系統自動進入升級狀態，DVR 顯示幕顯示升級進度。升級完自動關機，請手動重開機即可

六、安裝說明

注意:安裝前請先測試主機是否有前後畫面,GPS 是否正常收訊再佈線

1. 關閉汽車引擎。
2. 將 TF 卡插入記錄器卡槽中。
【注意】請使用高速 TF 卡（Class10 以上），容量不小於 8GB，TF 卡最大支持 128GB。
3. 將主機固定於汽車的原後視鏡上。
4. 將車充插入汽車點煙器中。
【注意】佈線時可將充電延長線沿汽車擋風玻璃邊緣鋪設。
將後置攝像頭安裝在車輛後部，安裝時注意方向。佈線可沿車輛頂棚鋪設。
5. 安裝完成後將後插頭接入主機後置攝像頭介面 2.5mm 插孔。
6. 調整前後鏡頭位置，確保鏡頭與地面保持水平。
7. 發動引擎，檢查機器是否可正常啟動錄影。

安裝可參考官網上安裝教學

建議安裝示意圖



主機安裝後視鏡位置



佈線位置

七、產品參數表

| | |
|----------|----------------------|
| LCD 顯示幕 | 10 吋 |
| 使用鏡頭數量 | 2 個鏡頭 |
| 前視鏡頭 | 1920 x 1080 p |
| 後視鏡頭 | 1280 x 720 p |
| 材質 | PVC |
| 錄影檔格式 | AVI |
| 影片解析度 | 1080FHD, 1080P, 720P |
| 拍照檔格式 | JPG |
| 麥克風/喇叭 | 內置 |
| 充電方式 | 使用車充:5V/2.5A |
| 電池容量 | 3.7V/400mAh |
| 預設語言 | 繁體中文 |
| GPS 衛星定位 | 支援 |
| 記憶卡 | TF(SD)卡 |
| 最大支持記憶體 | Class10 128GB |
| 支援功能 | TF 卡讀取功能,拍照/錄影功能 |
| 開關機 | 支持汽車啟動開機, 熄火關機 |
| 循環錄影 | 支援 |
| 重力感應 | 支援 |
| 停車監控 | 支援 |
| 移動偵測 | 支援 |
| 一鍵靜音 | 支援 |

本公司保留此說明手冊之最終解釋權

- 產品規格變動恕不另行通知，不便之處請見諒。
- 請使用者將重要資料自行備份，資料遺失造成的損失，本公司不負任何賠償責任。
- 請詳細閱讀操作說明手冊，並使用原廠所提供的配件以避免無法預期的損害。

如果您未依照正常的使用方法或是連接不相容的配件導致保護功能失效甚至可以危害到自身或他人安全，本公司將不承擔任何責任。

由於交通建設的發展，可能出現播報資料與實際道路指示不一致的狀況，請您務必遵照道路現狀與現有交通規則行駛。若在行駛中操作或是查看衛星導航而導致意外，本公司不承擔任何責任。

©CORAL®

委製/進口商：東方開發實業股份有限公司
地址：新北市三重區溪尾街39號
電話：(02)2981-1311
<https://www.coral.tapei>